



Betriebsanleitung

Rittal pcs+



Vorwort

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Rittal pcs+ aus unserem Hause entschieden haben!

Wir bitten Sie, diese Dokumentation sorgfältig und in Ruhe zu lesen.

Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise im Text und auf das Kapitel 2, "Sicherheitshinweise".

Dies ist die Voraussetzung für:

- sichere Handhabung und
- möglichst störungsfreien Betrieb.

Bewahren Sie die gesamte Dokumentation stets so auf, dass sie bei Bedarf sofort zur Verfügung steht.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

lhre Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG Auf dem Stützelberg

35745 Herborn Germany

Tel.: +49 (0) 27 72/50 5-0 Fax: +49 (0) 27 72/50 5-23 19

E-Mail: info@rittal.de www.rimatrix5.com

Wir stehen Ihnen zu technischen Fragen rund um unser Produktspektrum zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

1	Identifikation	7
1.1	Hersteller	7
1.2	Hinweise zur Dokumentation	7
1.2.1	Mitgeltende Unterlagen	7
1.2.2	CE-Kennzeichnung, Herstellererklärung, Konformitätserklärung	ng7
1.2.3	Aufbewahrung der Unterlagen	7
1.2.4	Rechtliches zur Betriebsanleitung	7
1.2.5	Copyright	7
1.2.6	Revision	7
1.2.7	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.2.8	Vorsichtsmaßnahmen	8
1.3	Produktbeschreibung	8
2	Sicherheitshinweise	
2.1	Symbole in dieser Betriebsanleitung	9
2.2	Wichtige Sicherheitshinweise	9
2.3	Bedien- und Fachpersonal	10
2.4	Informationen	10
3	Bedienelemente	11
3.1	Eingabetasten	11
3.2	Display	12
3.2.1	Navigationsmöglichkeiten	12
4	Bedienung	13
4 4.1	Bedienebenen	 13 13
4 4.1 4.2	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten	 13 13 13
4 4.1 4.2 4.3	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern	 13 13 13 16
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen .	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen . Beispiel 3: Passwort ändern	 13 13 13 16 20 22
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen . Beispiel 3: Passwort ändern Menüstruktur	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 6	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen Beispiel 3: Passwort ändern Menüstruktur Technische Informationen	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 6 6.1	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen Beispiel 3: Passwort ändern Menüstruktur Bedienterminal	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 6 6.1 6.2	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen . Beispiel 3: Passwort ändern Menüstruktur Technische Informationen Bedienterminal Controller pco ³	
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 6 6.1 6.2 6.2.1	Bedienung Bedienebenen Ein- und Ausschalten Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen . Beispiel 3: Passwort ändern Menüstruktur Bedienterminal Controller pco ³ Übersicht Controller pco ³	

1 Identifikation

1.1 Hersteller

Hersteller:	Rittal GmbH & Co. KG
Straße:	Auf dem Stützelberg
Ort:	35745 Herborn Germany
Telefon:	+49 (0) 27 72/50 5-0
Telefax:	+49 (0) 27 72/50 5-23 19
E-Mail:	info@rittal.de
Internet:	www.rimatrix5.com

1.2 Hinweise zur Dokumentation

1.2.1	Mitgeltende Unterlagen	Der Rittal pcs+ ist Bestandteil der Rittal Umluftklimasysteme UKS, daher gilt in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung die dem Klimasystem bei der Aus- lieferung beigelegte Bedienungsanleitung des Umluftklimasystems UKS.
		Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ent- stehen, übernimmt die Rittal GmbH & Co.KG keine Haftung.
1.2.2	CE-Kennzeichnung, Herstel- lererklärung, Konformitätser- klärung	Der Rittal pcs+ ist Bestandteil der Rittal Umluftklimasysteme UKS, ist bei der Auslieferung fest im jeweiligen Gerätegehäuse eingebaut, betriebsfertig inner- halb des jeweiligen Gerätes verdrahtet und werkseitig vorparametriert.
		Daher gelten die CE-Kennzeichnung und die dem jeweiligen Umluftklimasys- tem bei der Auslieferung beigelegten Erklärungen gleichlautend für den Rittal pcs+.
1.2.3	Aufbewahrung der Unterlagen	Die Betriebs- und Wartungsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind ein integraler Bestandteil des Produkts. Sie müssen den mit dem Gerät befass- ten Personen ausgehändigt werden und müssen stets griffbereit und für das Bedienungs- und Wartungspersonal jederzeit verfügbar sein!
1.2.4	Rechtliches zur Betriebsanleitung	Inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor. Die Firma Rittal GmbH & Co. KG haftet nicht für etwaige Fehler in dieser Dokumentation. Eine Haftung für mittel- bare Schäden, die im Zusammenhang mit der Lieferung oder dem Gebrauch dieser Dokumentation entstehen, ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
1.2.5	Copyright	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
1.2.6	Revision	Rev. 0 vom 08.08.2008

1.2.7	Bestimmungsgemäße Verwendung	Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheits- technischen Regeln gebaut. Dennoch können bei nicht ordnungsgemäßer Ver- wendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Anlage und anderer Sachwerte entstehen.
		Das Gerät ist daher nur bestimmungsgemäß in technisch einwandfreiem Zu- stand zu benutzen! Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, soll- ten Sie umgehend beseitigen (lassen)! Betriebsanleitung beachten!
		Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Be- triebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingun- gen.
1.2.8	Vorsichtsmaßnahmen	Bei sachwidrigem Gebrauch können Gefahren auftreten. Solch sachwidriger Gebrauch kann z.B. sein:
		- Unsachgemäße Bedienung.
		- Unsachgemäße Behebung von Störungen.
		- Betrieb außerhalb der vorgeschrieben Umgebungsbedingungen
		- Verwendung von nicht durch Rittal GmbH & Co. KG freigegebener Ersatztei- le.
1.3	Produktbeschreibung	Der pcs+ besteht aus einem Controller, installiert innerhalb des Elektroteils des Klimagerätes und aus dem Bedienteil, das in der Tür des Gerätegehäuses in- tegriert ist.
		Der Controller ist mit diversen Schnittstellen ausgestattet, unter anderem mit der Schnittstelle eines Systembusses, der zur Kommunikation der Controller mehrerer Umluftklimasysteme eingesetzt wird.
		Der Controller ist bei der Auslieferung des Umluftkühlsystems auf die spezifi-
		schen Kundenbelange nach vorhergegangener technischer Klärung program- miert. Betriebsparameter werden während der Inbetriebnahme vor Ort in der
		endgültigen Betriebsumgebung kontrolliert und ggf. den erforderlichen Bedin-
		gungen angepasst. Die Inbetriebnahme muss durch den Rittal Service International oder dessen
		zertifizierte Systempartner erfolgen.
		Dem in die Anlagenfunktion eingewiesenen Anwender erlaubt eine Menüfüh-
		erläutert wird, die Änderung einfacher Betriebsparameter wie Schaltzeiten,
		Solltemperaturen etc.
		wortabfrage geschützt.
		Im Controller hinterlegt sind drei Bedienebenen, bezeichnet als Level 0,
		Level 1 und Level 2. Level 1 ermöglicht die Änderung der genannten Retriebsnarameter. Level 2
		steht nur dem Servicetechniker zur Verfügung und erlaubt die Anpassung von

Schalt- und Regelabhängigkeiten.

2	Sicherheitshinweise	Die Sicherheitshinweise geben Ihnen einen Überblick über diese Gefahren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Im Interesse Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme des
		pcs+! Benutzerinformationen in dieser Anleitung und auf dem Gerät bitte sorgfältig befolgen.

2.1 Symbole in dieser Betriebsanleitung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Dokumentation:

Gefahr!



Dieses Warnsymbol kennzeichnet eine vom Produkt ausgehende große Gefahr, die bei Nichtbeachtung der genannten Vorsorgemaßnahmen zu Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann!

Achtung!



Dieses Warnsymbol kennzeichnet Vorgänge, bei denen die Gefahr einer Sachbeschädigung oder von leichten Personenschäden besteht.

Hinweis:



Dieses Hinweissymbol kennzeichnet Informationen zu einzelnen Arbeitsschritten, Erläuterungen oder Tipps für vereinfachende Vorgehensweisen.

• Dieses Symbol kennzeichnet einen "Aktionspunkt" und zeigt an, dass Sie eine Handlung/Arbeitschritt durchführen sollen.

2.2 Wichtige Sicherheitshinweise



Gefahr! Stromschlag!

Das Berühren spannungsführender Teile kann tödlich sein!

Vor dem Öffnen des Gerätes Anlage spannungslos schalten!

Vor dem Einschalten sicherstellen, dass ein Berühren spannungsführender Teile ausgeschlossen ist.

Gefahr! Stromschlag!



Nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung stehen einige Stromkreise im Elektroteil noch einige Minuten unter Spannung! Das Berühren dieser Teile kann tödlich sein!

Nach dem Ausschalten mindestens 2 Minuten warten, bevor Sie Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Teile beginnen!



Achtung! Gefahr von Fehlfunktionen oder Zerstörung!

Keine Veränderungen am Gerät vornehmen! Nur Original-Ersatzteile verwenden.



Achtung! Gefahr von Zerstörung des Programms oder des Programmschlüssels!

Speicherkarte (Programmschlüssel) nur aufstecken oder abziehen und Schalter darauf nur betätigen, wenn der pcs+ spannungslos geschaltet ist!

line sowie die Equipment- und Zeichnungsnummer zur Identifizierung des Gerätes im Servicefall können im Hauptmenü unter "INFO" abgefragt werden.

2.3 Bedien- und Fachpersonal Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung dieses Gerätes darf nur von qualifizierten mechanischen und elektrotechnischen Fachleuten durchgeführt werden. Die Gerätebedienung im laufenden Betrieb darf nur eine eingewiesene Person durchführen.
2.4 Informationen Informationen über den aktuellen Status der Regelfunktionen, die Service-Hot-

Betriebsanleitung – Sicherheitshinweise (de - 00 - 08/2008)

3 Bedienelemente



- Abb. 1: Überblick Bedienterminal
- 1 Display
- 2 Eingabetasten

3.1 Eingabetasten



3.2



Abb. 2: Überblick Bedienterminal 1 Navigationsmöglichkeiten



Hinweis!

Die beiden letzten Zeilen sind für Statusanzeigen, die beiden Zeilen darüber für gerätespezifische Daten reserviert.



Hinweis!

Der Cursor blinkt als gefülltes Quadrat über dem Zeichen, an dessen Position er sich befindet. In dieser Unterlage wird er als Unterstrich dargestellt.

3.2.1 Navigationsmöglichkeiten

	Erläuterung
\uparrow	Sprung zur Anzeigemaske des Menüpunktes darüber möglich (Ringanordnung)
\rightarrow	Sprung zur Anzeigemaske des Menüpunktes darunter möglich (Ringanordnung)
\rightarrow	Sprung in untergeordnete Menüebene

Tab. 1: Navigationsmöglichkeiten

4 Bedienung

4.1 Bedienebenen

Bedienebene	Erläuterung
Level 0:	Werte können ohne Passworteingabe angezeigt werden.
Level 1:	Anlagenspezifische Sollwerte können geändert werden. Das hier- für nötige Passwort kann vom Betreiber auch geändert werden.
Level 2:	(Serviceebene): Sollwerte und Regelparameter können geändert werden. Diese Ebene ist dem Rittal-Service vorbehalten.

Tab. 2: Übersicht über die Bedienbenen

4.2 Ein- und Ausschalten



Hinweis!

Das Grundmenü zeigt auch bei ausgeschaltetem Gerät, welche Schaltuhren (falls vorhanden) aktiv sind. Hier ist z.B. die Schaltuhr T1 inaktiv (Anzeige: -), die Schaltuhr T2 aktiv (Anzeige: T2)



Abb. 3: Menüfenster Grundmenü bei ausgeschaltetem Gerät

Prg

 Zum Einschalten die Taste "Prg" drücken: Die im Taster integrierte orangefarbene LED blinkt, die Anfahrsequenz ist aktiviert.

DI 09:48	19.09.2006		$\underline{\uparrow}$
AUS		T2	
VERZOEGERU GERAETEANL	NG AUF		↓)

Abb. 4: Displayanzeige der Anfahrsequenz nach dem Einschalten

Danach werden die Klappen (falls vorhanden) geöffnet.

DI 09:48	19.09.2	006	\uparrow
AUS		T2	
VORLAUF KLAPPEN			\downarrow

Abb. 5: Displayanzeige beim Öffnen der Klappen

Dann schaltet sich der Ventilator ein und der für die Regelung notwendige Luftstrom wird aufgebaut.

DI 09:49	19.09.2006		\uparrow
AUS		T2	
VERZOEGERUN REGLER	ſG		↓

Abb. 6: Displayanzeige für die Regelung des Luftstroms

Das Gerät ist nun eingeschaltet, die orange LED der Taste "Prg" leuchtet dauerhaft.



Abb. 7: Displayanzeige für das eingeschaltete Gerät



Abb. 8: Displayanzeige während der Ausschaltsequenz

Danach schaltet sich das Gerät aus und die orange LED in "Prg" erlischt.



Abb. 9: Displayanzeige für das ausgeschaltete Gerät

Hinweis!

 Das Ausschalten ist nur im Grundmenü möglich.
Mit nochmaligem Betätigen der Taste "Prg" kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

4.3 Beispiel 1: Sollwerte anzeigen und ändern

~ /	
1/	\sim
1	
1)

ተ

Hinweis!

Grundmenü, Passwortmenü und Hauptmenü sind ringförmig angeordnet.

DI 10:48	19.09.2006	$\widehat{}$
EIN	T2	
		↓)

Abb. 10: Menüfenster Grundmenü

• Drücken der Taste "Pfeil Aufwärts": Das Hauptmenü wird angezeigt.

PARAMETER TOOLS	ISTWERTE	-
TOOLS	PARAMETER	-
INICO	TOOLS	-
INFU	INFO	-

Abb. 11: Menüfenster Hauptmenü

• Drücken der Taste "Pfeil Abwärts": Der Cursor springt zur Linie "Parameter".

HAUPTMENUE	
ISTWERTE	\rightarrow
PARAMETER	\rightarrow
TOOLS	\rightarrow
INFO	\rightarrow
)



↫	

• Drücken der Taste "Enter": Die einstellbaren Parameter werden angezeigt. Der Cursor steht bei "Sollwerte".

SOLLWERTE	\rightarrow
REGELPARAMETER	\rightarrow
ZEITPARAMETER	\rightarrow
SETUP	\rightarrow

Abb. 13: Menüfenster Parameter



• Drücken der Taste "Enter": Der erste Sollwert "Raumtempertatur" wird angezeigt.

SOLLWERT	(LV 1/2)	\uparrow
RAUMTEMPERATUR		
SW1 : 21.0 °C		
SW_HC: 21.0 °C		
		\downarrow

Abb. 14: Menüfenster Sollwerte mit Anzeige des ersten Sollwertes "Raumtemperatur"

Mit den Tasten "Pfeil Aufwärts" und "Pfeil Abwärts" kann zum jeweils nächsten der ringförmig angeordneten Sollwerte gegangen werden. Oben rechts wird der Level angezeigt, der zum Ändern dieses Sollwertes benötigt wird - hier Level 1 und 2 (LV 1/2).



Hinweis!

Sind zu einem Sollwert auch Grenzwerte vorhanden, werden auch diese angezeigt.



Der Wert SW_HC ist der Sollwert Heating/Cooling, der vom Controller auf Basis der Temperaturvorgabe der Raumtemperatur für die Zulufttemperatur errechnet wird.

SOLLWERT	(LV 1/2)	\uparrow
RAUMTEMPERATUR		
SW1 : _22.0 °C		
SW_HC: 21.0 °C		
		\downarrow

Abb. 16: Menüfenster Ändern des Sollwerts Raumtemperatur



Hinweis!

Die Sollwerte für die Raumtemperatur sind begrenzt auf Eingaben zwischen 15 und 30 $^{\circ}\mathrm{C}.$

Mit Taste "Esc" kann der Vorgang abgebrochen werden.



• Drücken der Taster "Enter": Die Sollwerteingabe der Raumtemperatur SW1 wird bestätigt. Der Cursor springt in die Grundstellung oben rechts im Menüfenster.



Abb. 17: Bestätigen des geänderten Sollwerts Raumtemperatur





Esc	

• Drücken der Taste "Escape": Der Controller verlässt das Menüfenster Parameter und springt zurück in das Menüfenster Hauptmenü.

\rightarrow
\rightarrow
\rightarrow
\rightarrow

Abb. 19: Menüfenster Hauptmenü



• Drücken der Taste "Escape": Der Controller verlässt das Manüfenster Hauptmenü und springt zurück in das Menüfenster Grundmenü.

DI 10:58	19.09.2006		\uparrow
EIN		T2	
			\downarrow



4.4 Beispiel 2: Störungsmeldungen anzeigen und zurücksetzen Anzeige eines Alarms durch Blinken der roten LED innerhalb der Alarmtaste. Dauerton des Summers.



Abb. 21: Alarmtaste

Hinweis!

Störmeldungen werden in zwei Gruppem kategorisiert:

- Störungen der Gruppe 1 führen zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes, hierbei erlischt die orange LED in der Taste "Prg".
- Störungen der Gruppe 2 werden nur als Störalarm angezeigt, die orange LED leuchtet weiter, das Gerät wird nicht abgeschaltet.



Abb. 24: Anzeige weiterer Alarme

• Wiederholtes Drücken der Taste "Pfeil Abwärts": Weitere Alarme werden ausgelesen. Hier im Beispiel stehen keine weiteren Alarme an. Daher zeigt der Controller das Menüfenster "Alarme".



Abb. 25: Zurück zum Menüfenster Alarm



Hinweis!

Um die Alarmgebung quittieren zu können, müssen zunächst die Störungen, die allen Störmeldungen zugrunde liegen, durch den Rittal-Service behoben werden!



• Drücken der Taste "Alarm": Optische und akustische Alarmsignalisierung wird quittiert.

4.5 Beispiel 3: Passwort ändern



Hinweis!

Das Kundenpasswort ist werkseitig auf 3112 voreingestellt.

Hinweis!

Zum Ändern des Passworts muss der Controller auf die Bedienebene Level 1 gebracht werden. Dazu muss das oben genannte alphanumerische Passwort korrekt eingegeben werden.

Zur Eingabe des Passworts muss das System in das Grundmenü gebracht werden.







• Drücken der Taste "Pfeil Abwärts": Das Menüfenster zur Eingabe des Passworts wird geöffnet.

PASSWOR	Т	$\underline{\uparrow}$
CHECK: LEVEL:	0000 NEIN 0	
		\downarrow

Abb. 27: Menüfenster Passwort

4

• Drücken der Taste "Enter": Der Cursor springt auf die erste Stelle des Passworts!

PASSV	/ORT	\uparrow
CHEC	<u>0</u> 000	
LEVE	L: 0	
		\downarrow

Abb. 28: Menüfenster Passwort mit Cursor zur Passworteingabe



Abb. 30: Menüfenster Passwort mit Cursorposition zur Eingabe der letzten beiden Stellen des Passworts

• Mehrmaliges Drücken der Taste "Pfeil Aufwärts": Wiederholen der Auswahl einer zweistelligen Zahl wie zuvor.



Abb. 31: Menüfenster Passwort mit Cursorpüosition zur Eingabe der letzten beiden Stellen des Passworts



个

• Drücken der Taste "Enter": Bestätigung und Eingabe der ausgewählten zweistelligen Zahl. Der Cursor springt in die Checkzeile.





• Drücken der Taste "Pfeil Aufwärts": Umstellung der Checkzeile auf "Ja".





¥	

• Drücken der Taste "Enter": Das Passwort wird geprüft. Bei korrekt eingegebenem Passwort wird die Eingabezeile auf Null gesetzt, der Controller befindet sich auf der Bedienebene Level 1. Dieses Level wird im Display unten angezeigt.

PASSWOF	Т	\frown
	0000	
CHECK:	NEIN	
LEVEL:	1	
		\downarrow

Abb. 34: Menüfenster Passwort; Der Controller befindet sich auf der Bedienebene Level 1



Hinweis!

Die Aktivierung der Bedienebene Level 1 ist die Voraussetzung dafür, dass das Passwort nach Nutzervorgaben geändert werden kann.



• Drücken der Taste "Pfeil Abwärts": Das Menüfenster Hauptmenü wird geöffnet.

HAUPTMENUE	
ISTWERTE	\rightarrow
PARAMETER	\rightarrow
TOOLS	\rightarrow
INFO	\rightarrow
	/

Abb. 35: Menüfenster Hauptmenü

• Mehrmaliges Drücken der Taste "Pfeil Abwärts": Bewegen des Cursors auf die Zeile "Tools".

HAUPTMENUE	
ISTWERTE	\rightarrow
PARAMETER	\rightarrow
TOOLS	\rightarrow
INFO	\rightarrow

Abb. 36: Menüfenster Hauptmenü; Cursor auf Auswahlzeile "Tools"



• Drücken der Taste "Enter": Öffnen des Menüfensters Tools

TOOLS:	UHR / PASSWORT	
UHR		\rightarrow
SCHALTUHR		\rightarrow
PASSWORT A	AENDERN	\rightarrow

Abb. 37: Menüfenster Tools

≁

• Drücken der Taste "Pfeil Abwärts": Bewegen des Cursors auf die Zeile "Passwort Ändern".

TOOLS:	UHR / PASSWORT	
UHR		\rightarrow
SCHALTUHR		\rightarrow
PASSWORT AE	NDERN	\rightarrow
		,

Abb. 38: Menüfenster Tools; Cursor auf "Passwort Ändern"

• Drücken der Taste "Enter": Menüfenster "Passworts Ändern" wird geöffnet, das aktuelle Passwort für Level 1 wird angezeigt.

PASSWORT AENDERN	_
LEVEL 1: 3112	
	/

Abb. 39: Menüfenster Passwort Ändern



• Drücken der Taste "Enter": Der Cursor springt auf die erste Stelle des Passwort.

PASSWORT AENDERN	
LEVEL 1: <u>3</u> 112	

Abb. 40: Eingabe des neuen Passwortes



Hinweis!

Die Eingabe des vom Anwender bestimmten neuen Passworts erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie zuvor für die Eingabe des Passworts zur Aktivierung der Bedienebene Level 1 beschrieben.

•	•

• Drücken der Taste "Enter": Das Passwort wird bestätigt, der Cursor springt auf Grundposition.

PASSWORT AENDERN	_
LEVEL 1: 2407	

Abb. 41: Menüfenster Passwort Ändern



 Mehrmaliges Drücken der Taste "Escape": Das Menüfenster "Passwort Ändern" wird verlassen, die davorliegenden zuvor geöffneten Menüfenster werden geschlossen bis das Grundmenü erreicht ist. Dabei wird die Controller-Bedienebene auf Level 0 zurück gesetzt.

DI 11:17	19.09.20	06	\uparrow
EIN		T2	
			I
			+

Abb. 42: Menüfenster Grundmenü



Hinweis!

Bei allen Eingaben kann der Vorgang mit der Taste "Esc" abgebrochen werden.

5 Menüstruktur



Abb. 43: Menüstruktur

6 Technische Informationen

6.1 Bedienterminal

Controller pco³

6.2

- LCD-Display, 8 Zeilen, 22 Zeichen
- 6 Tasten mit LED-Rückmeldung
- Alarmhupe
- Fronteinbau
- Schutzart IP 65

Merkmale

- Mikroprozessor H8S2320, 16 Bit, 16 MHz, 512 KB RAM
- Uhr, batteriegepuffert
- RS485 Schnittstelle für pLAN
- Displayanschluss
- Programmspeicherung auf nicht-flüchtigem Flash-Speicher

Ein- und Ausgänge (Ausführung Small/Medium/Large)

- 8/14/18 digitale Eingänge
- 8/13/18 digitale Eingänge
- 2/2/4 Fühlereingänge
- 3/6/6 Universaleingänge
- 4/4/6 Analogausgänge

6.2.1 Übersicht Controller pco³



Abb. 44: Überblick Controller pco³ (Ausführung Large)

Pos	Erläuterung
1	Steckverbinder für die Spannungsversorgung 24 VAC/VDC
2	gelbe LED-Anzeige für Versorgungsspannung; 3 LED-Anzeigen für das lokale pLAN-Netzwerk
3	zusätzliche ersorgung für Bedienteil und ratiometrische 05 V- Fühler

Tab. 3: Überblick pco³

Ein- und Ausgänge

Erläuterung
Steckverbinder für universelle analoge Eingänge NTC, 0 - 1 V, 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Steckverbinder für passive analoge Eingänge NTC, PT 1000, ON/OFF
Steckverbinder für analoge Ausgänge 0 - 10 V
Steckverbinder für digitale Eingänge 24 VAC/VDC
Steckverbinder für digitale Eingänge 110/230 VAC oder 24 VAC/VDC
Steckverbinder für digitale Ausgänge

Tab. 4: Ein- und Ausgänge

Schnittstellen

Pos	Erläuterung
10	Steckverbinder für das Bedienterminal und für das Herunterladen des Anwenderprogramms
11	Steckverbinder für ein synoptisches Bedienteil (nicht verwendet)
12	Steckverbinder für den Anschluss an E/A-Erweiterungsmodule
13	Steckverbinder für das lokale pLAN-Netzwerk
14	Einsteckschacht für serielle Schnittstellenkarte RS485
15	Einsteckschacht für Feldbus-Karte
16	Einsteckschacht für Service-Karte

Tab. 5: Schnittstellen