

# Coffrets de commande Comfort-Panel

## Critères de montage

### 1. Dimensions du panneau

#### Pour tableau de commande et coffret-clavier

Pour une fabrication personnalisée, veuillez indiquer dans le formulaire de commande les dimensions largeur (L) x hauteur (H) x profondeur (P) des panneaux de commande ou/et le nom du modèle/du fabricant.

#### Vérification des critères de montage

Si les critères 1 à 4 sont respectés, la face avant ou le panneau pourront être montés directement avec les jeux de fixation correspondants, voir page 1122. Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le montage peut être effectué à l'aide d'une plaque d'adaptation, voir § 2.2 numéro d'identification 3.

#### **B** Les largeurs de la face avant ou du panneau

peuvent être différentes dans le tableau de commande et le coffret-clavier (noter toutefois que le coffret-clavier peut être plus large que le tableau de commande mais pas l'inverse). Pour les dimensions minimales, voir «Largeur minimale de la face avant» dans l'annexe technique, page 1203.

#### **H** Hauteur de la face avant ou du panneau

**1** **Ecartement entre les perçages ou goujons**  
et le bord extérieur de la face avant 8,5 à 15 mm

**2** **La face avant dépasse**  
– sur les côtés munis de fixation,  
voir schéma ci-dessous  
– d'au moins 6,5 mm  
du joint d'étanchéité

**3** **Epaisseur de la face avant**

**4** **Profondeur de montage**

Tableaux de commande =  
74 mm, 113 mm, 152 mm,  
191 mm<sup>1)</sup>, 230 mm<sup>1)</sup>, 269 mm<sup>1)</sup>,  
308 mm<sup>1)</sup>, 347 mm<sup>1)</sup>, 386 mm<sup>1)</sup>,  
425 mm<sup>1)</sup>, 464 mm<sup>1)</sup>

Coffrets-clavier =  
35 mm, 74 mm, 113 mm

<sup>1)</sup> Egalement possible avec cadre avant monté sur charnières. Lorsque le panneau arrière est monté sur charnières et équipé d'une serrure, la profondeur de montage maximale est diminuée de 27 mm au niveau de la fermeture.

**Remarque :**  
Charges tolérées pour les composants à intégrer,  
voir page 1214.

