

Schaltschrank-Systeme
Enclosure systems
Systemes d'armoires électriques
Sckakelkastsystemen
Apparatskåpsystem
Sistemi di armadi per quadri di comando
Sistemas de armarios
エレクトロニクスシステム



Elektronik-Aufbau-Systeme EL
Electronic systems EL
Systemes de montage électroniques EL
Elektronica-opbouwsystemen EL
Elektroniksystem EL
Sistemi di allestimento EL per l'elettronica industriale
Sistemas de soporte electrónicos EL
エレクトロニクスシステム EL




Schaltschrank-Klimatisierung und Maschinenkühlung SK
Enclosure climate control and machine cooling SK
Clim. d'armoires et refroidissement de machines SK
Sckakelkastklimaatbeheersing en machinekoeling SK
Apparatskåpsklimatisering och maskinkylning SK
Climatizzazione per armadi di comando e raffreddamento impianti
Climatización de armarios y máquinas SK
エレクトロニクスシステム SK



Stromverteilungs-Komponenten SV
Power distribution components SV
Composants de distribution de courant SV
Stroomverdelingscomponenten SV
Strömfordelingskomponenter SV
Componenti SV per la distribuzione di corrente elettrica
Componentes de distribución de corriente SV
フスバ一分電・配電システム SV



Datenübertragungs-Komponenten DK
Data communication components DK
Composants de distribution de données informat. DK
Data-overdrachtscomponenten DK
Dataöverföringskomponenter DK
Armadi e contenitori DK per trasmissione dati e telefonia
Componentes de la transmisión de datos
データ通信用システム DK



Outdoor-Gehäuse CS
Outdoor enclosures CS
Armoires outdoor CS
Outdoor-behuzingen CS
Utomhuskåp CS
Armadi modulari CS per applicazioni da esterno
Cajas para la intemperie CS
アウトドアドクトロニクスシステム CS

Rittal GmbH & Co. KG · Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Telefon (02772) 505-0 · Telefax (02772) 505-23 19 · eMail: info@rittal.de · Internet: <http://www.rittal.de>

Zeichnungs-Nr. A 26766 01 PC 7 4

Umschalten auf Perfektion **RITTAL**

12/01














Rittal
PC






PC 8366.000 **PC 8368.000**
PC 8366.100 **PC 8368.100**
PC 8366.200
PC 8366.300
PC 8366.400

Montageanleitung
Assembly instructions
Notice de montage
Montage-instructie
Montageanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
取扱説明書


Umschalten auf Perfektion **RITTAL**

Seite 3	Seite 4	Seite 5	Seite 6	Seite 6
				
PC 8366.100	PC 8366.200	PC 8366.300	PC 8366.400	PC 8366.000
Seite 7	Seite 7	Seite 8	Seite 9	Seite 10
				
Seite 10 + 11	Seite 12	Seite 13		
				










1






















2







3







4 x 10



5,5x13

