


Sockel, komplett


Edelstahl für ES, PC-ES Edelstahl, AP Edelstahl Handbuch 33, Seite 552

Sockel 100 mm hoch



T = Schranktiefe – 50 mm
B = Schrankbreite


Sockel 200 mm hoch



T = Schranktiefe – 50 mm
B = Schrankbreite

Traverse

für TS, CM, TP, PC, IW, ES, verstellbar Handbuch 33, Seite 552



Best.-Nr. TS	Für Gehäusetiefe mm	L1	L2
8601.450	400	644	275
	500	744	375
8601.680	600	844	475
	800	1044	675