

威图配置系统

使用说明 2018 年 7 月 1 日

导出物料清单（物料清单）并导入 Microsoft Excel 2013 和 2016 中



本使用说明阐述从 RiCS 导出物料清单以及将其导入 Excel 2013 或 2016。


1. 在完成配置后或配置过程中，您可导出当前配置中的物料清单。
单击配置程序右上方的 CSV 按钮。






2. “正在打开...”对话框打开。

要导入此文件，请执行以下操作：
启用“保存文件”，然后单击“确定”。
指定您想要保存文件的位置。




3. 打开 Microsoft Excel，转至“新建”，然后创建“空白工作簿”。







4. 将打开“空白工作簿”。
转至功能导航栏“数据”，选项卡“获取外部数据”，然后单击“来自文本”按钮。



5. “导入文本文件”对话框打开。
查找并选择刚刚保存的文件，然后单击“导入”。




6. “文本导入向导”打开。
“文件来源”：选择“65001: Unicode (UTF-8)”（如果尚未设置）。单击“完成”。



7. “导入数据”对话框打开。点击“OK”。

信息：在此对话框中，可指定将零件列表导入哪个单元格中。





8. 零件清单将成功导入。

