



## VX25-Datei Import für Perforex-Maschinen

1. Unter Eingeben ASCII-Import auswählen




2. Die Konvertierungsart auf „Einzel-Dateien importieren“ ändern. Danach auf den „Zwei-Punkt-Button“ klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster.



## VX25-Datei Import für Perforex-Maschinen

3. Unten rechts im Auswahlfenster „Rohplatten“ auswählen. Danach die VX-25 Datei auswählen.



4. Mit dem Button „Start“ wird der Importvorgang ausgelöst. Ist der Importvorgang abgeschlossen, kann das Menü mit „OK“ geschlossen werden.



Stand 03/2018