



RITTAL GmbH & Co. KG
 Auf dem Stützelberg
 D-35745 Herborn
 ☎ +49(0)2772 505-0
 📠 +49(0)2772 505-2319
 ✉ info@rittal.de
 🌐 www.rittal.de

Datenblatt Rittal Engineering Tools

Bezeichnung	RICAD 3D
Kategorie	Daten für Ihre Konstruktion
Beschreibung	Rittal-Daten passend für Ihr System Egal welches CAD-System Sie einsetzen – RiCAD-3D unterstützt wirkungsvoll die Effizienz und Produktivität in Ihrer Anlagenkonstruktion. Im Umfang befinden sich 2D- und 3D-CAD-Daten von Artikeln der Produktgruppen: AE (Wandgehäuse), CM (Standgehäuse), ES (Einzelschranksystem), SK (Klimakomponenten), SV (RiLine 60), TP (TopPult-System), TS (Anreiheschränke), die Tragarmsysteme CP-S, CP-L und CP-XL, die Bediengehäuse Comfort Panel und Optipanel (in Standardabmessungen) sowie umfangreiches Systemzubehör. Sie können die CAD-Daten kostenlos per Online-Schnellauswahl über unsere Rittal-Homepage anfordern und dann per eMail zugeschickt bekommen. Sie haben aber auch die Möglichkeit ganz bequem über die CD-ROM die benötigten Daten immer und überall parat zu haben und werden dadurch unabhängig vom Internetzugriff. Maximaler Nutzen für Sie: - Erhebliche Reduzierung von Engineering- und Konstruktionsaufwand - Einfache Lösungsvisualisierung bereits in der Angebotsphase - Fehlerfreie detaillierte Rittal-Daten - Generische Originaldaten für jedes CAD-System ==> keine Konvertierung von Neutralformaten Artikel-Nr.: SZ 2406.110 (CD)
In welche Sprachen ist diese Tool/Angebot vorhanden?	☒ Deutsch, ☒ Englisch, sonstige Sprachen: russisch, chinesisch
Bearbeitungsergebnis	2D/3D Konstruktionsdaten entsprechend dem ausgewählten CAD-Format können von der CD-ROM direkt ins CAD-System übergeben werden bzw. werden per Mail als gepackte Daten versandt.
Verteilungsweg	☒ CD-ROM, ☒ On Line Anwendung
Nutzung	☒ kostenlos (Online) ☒ kostenpflichtig (CD)
Minimale Software Voraussetzungen	CAD-Software zur Nutzung der Daten <u>1. Inventor:</u> Damit der Export fehlerfrei funktioniert, wird empfohlen, die Inventor-Vorlagen von einem lokalen Laufwerk zu nutzen (Default-Einstellung). <u>2. ProEngineer:</u> Für den Export wird ProE2001 Version 2003150 oder höher benötigt. <u>3. RiCAD 3D (PARTdataManager) 3D-Vorschaufenster:</u> Falls es zu Darstellungsproblemen kommt, könnte dies durch Aktivieren des Software-Renderings behoben werden. Dazu muss die Checkbox "Software Rendering" unter Extras/Einstellungen Karte 3D-Ansicht aktiviert und ein Neustart der RiCAD 3D (PARTdataManager) durchgeführt werden.

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

RITTAL GmbH & Co. KG, Herborn, HRA 6126, Amtsgericht Wetzlar

Persönlich haftend: RITTAL Management GmbH, Schwende

Geschäftsführung: Friedhelm Loh (Vorsitzender), Karl Christoph Caselitz, Bernd Eckel, Ralph P. Lindackers, Dr. Thomas Steffen, Michael Weiher

FRIEDHELM LOH GROUP