

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FlatBox

DK 7507.000	DK 7507.110
DK 7507.010	DK 7507.120
DK 7507.020	DK 7507.200
DK 7507.030	DK 7507.210
DK 7507.100	DK 7507.220

Руководство по монтажу
Assembly instructions
Notice de montage

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION








CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP












www.rittal.com



Заземление / Earthing / Mise à la terre

Ширина / Width / Largeur = 600 mm

Ширина / Width / Largeur = 700 mm




Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

12.2017/320415/RU-0000-00000851REV01

Здесь Вы можете найти контактную
информацию компании Rittal во всем мире.



www.rittal.com/contact

ООО "Риттал"
Россия · 125252 · г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 (4-й этаж)
Тел.: +7 (495) 775 02 30 · Факс: +7 (495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

