


Systemausbau


19"-Ausbautechnik

Schwenkrahmen, groß

Ohne Blende



Einzelheit X



Höheneinheiten	22 HE	31 HE	35 HE	40 HE	44 HE
Best.-Nr. SR	8619.010	8619.011	8619.012	8619.013	8619.014
Für Schrankhöhe (oder höher) mm	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1068	1468	1668	1868	2068
H2 mm	988	1388	1588	1788	1988
Tiefe mm	80	80	80	80	80

Einbautiefe T max. = mm bei Maß D¹⁾ von mindestens 48 mm


Schrankbreite mm	600	1200	1200
Einbau	mittig	links oder rechts	links und rechts
Schranktiefe mm	1 T max.	1 T max.	1 T max.
400	210	295	295
500	210	395	360
600	210	495	360
800	210	695	360

¹⁾D = Abstand Innenkante Tür zu Vorderkante Schwenkrahmen im Raster von 25 mm tiefer einbaubar


Schwenkrahmen, groß

Ohne Blende, Einbaubeispiele VX25


Vollausbau




600 mm
vorne



1200 mm
vorne




1200 mm
vorne mit
Systemteilung




1200 mm
zurückversetzt mit
Systemteilung

Seitlicher Einbau




Der seitliche Einbau eines Schwenkrahmens, groß, ist bei einer Schranktiefe von 600 mm identisch mit dem Einbau parallel zur Front. Für den Zugang zum Schwenkrahmen empfehlen wir die Scharniere für die Seitenwand.


Teilausbau oben




600 mm
vorne



600 mm
zurückversetzt




1200 mm
vorne




1200 mm
zurückversetzt

- 1** Einbausatz für 600 mm breite Schränke
- 2** Einbausatz für 1200 mm breite Schränke
- 3** System-Chassis 23 x 64 mm
- 4** Systemteilung


Teilausbau mittig




600 mm
vorne



600 mm
zurückversetzt



1200 mm
vorne




1200 mm
zurückversetzt

Systemausbau


19"-Ausbautechnik

Schwenkrahmen, groß Mit Blende


Einbau-Komponenten seitlich
(eingebaut in VX25)



Einbau-Komponenten mittig
(eingebaut in VX25)



Einzelheit X





Höheneinheiten	22 HE		31 HE		35 HE		40 HE		44 HE			
	seitlich	mittig	seitlich	mittig	seitlich	mittig	seitlich	mittig	seitlich	mittig		
Best.-Nr. SR	RAL 7035		8619.020	8619.030	8619.021	-	8619.022	8619.032	8619.023	8619.033	8619.024	8619.034
Für Schrankhöhe (oder höher) mm	1200		1600		1800		2000		2200			
H1 mm	1068		1468		1668		1868		2068			
H2 mm	988		1388		1588		1788		1988			
Tiefe mm	80		80		80		80		80			

Einbautiefe T max. = mm bei Maß D¹⁾ von mindestens 48 mm

Schrankbreite mm

800




Einbau	seitlich		mittig	
Scharnier	130°	180°	130°	180°
Schranktiefe mm	1 T max.	1 T max.	1 T max.	1 T max.
400	295	260	265	150
500	395	360	370	250
600	470	440	370	330
800	470	440	370	330

¹⁾ D = Abstand Innenkante Tür zu Vorderkante Schwenkrahmen im Raster von 25 mm tiefer einbaubar


Schwenkrahmen, groß

Mit Blende, Einbaubeispiele VX25


Vollausbau



800 mm
vorne




800 mm
zurückversetzt




1200 mm
vorne

Seitlicher Einbau




Der seitliche Einbau eines Schwenkrahmens, groß, ist bei einer Schranktiefe von 800 mm identisch mit dem Einbau parallel zur Front. Für den Zugang zum Schwenkrahmen empfehlen wir die Scharniere für die Seitenwand.


Teilausbau oben



800 mm
vorne




800 mm
zurückversetzt




1200 mm
vorne

- 1 Einbausatz für 800 mm breite Schränke
- 2 Einbausatz für 1200 mm breite Schränke
- 3 System-Chassis 23 x 64 mm

Teilausbau mittig



800 mm
vorne



800 mm
zurückversetzt